


# QMP18 Scanner installieren

## 1. Scanner-Kabel


kurzes Ende vom Zwischenstück (=Pegelwandler auf RS232) an **PORT2** QM18P anschließen!

## 2. QMP Programmierung Version 2.4.6- Software –Parameter einstellen

### a) System → Parameter/Optionen → System → Alle → Schnittstellen



### b) System → Parameter/Optionen → System → Alle → Scanning



c)

## 3. Scanner Handbuch

a) Seite 3 → Barcode Defaults einscannen

b) → Barcode Serial einscannen

